



АИИС КУЭ на основе МКС РИМ 099.03

Работа со счетчиками серии 2Х (коммуникатор РИМ 052.01) (RF433/PLC mesh сеть)




АИИС КУЭ на основе МКС РиМ 099.03

Работа со счетчиками серии 2Х (маршрутизатор РиМ 014.21) (RF868)




АИИС КУЭ на основе МКС РИМ 099.03

Работа со счетчиками серии 2Х (маршрутизатор РИМ 014.22) (RF868/RF433)




АИИС КУЭ на основе МКС РиМ 099.03

Работа со счетчиками серии 2Х (маршрутизатор РиМ 015.21) (PLC)



АИИС КУЭ на основе МКС РИМ 099.03

Работа со счетчиками серии 1Х (коммуникатор РИМ 014.01)
(RF433)



АИИС КУЭ на основе МКС РиМ 099.03

Работа со счетчиками серии 0X/1X (конвертор РиМ 019.01)
(RF433/PLC)

